




## > Votre stand up paddle fuit au niveau de la valve

Si vous avez une fuite d'air autour de la valve, veuillez suivre la procédure ci-dessous.





Dans un premier, temps veuillez prendre connaissance de la composition de la valve.



### Etape -1

Si la fuite d'air est autour de la valve, nous vous recommandons d'enlever le bouchon et de serrer fortement la partie supérieure dans le sens des aiguilles d'une montre avec la clé fournie.



### Etape -2

Si la fuite d'air persiste, nous vous recommandons de dévisser la partie supérieure dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.



### Etape -3

Retirez la partie supérieure et assurez-vous que la partie inférieure soit bien centrée par rapport au trou de la planche. Si ce n'est pas le cas, ajustez-la à la main, puis suivez les mêmes étapes dans l'ordre inverse pour visser et serrer la valve.

